



planika

MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Bino

G30/G31 (Propane-Butane/Propane)



IL EST OBLIGATOIRE DE LIRE ET DE CONSERVER CE MANUEL D'INSTRUCTIONS.

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION	3
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	3
2.1 Consignes de sécurité concernant l'utilisation des bouteilles de gaz.	4
3. INSTALLATION	4
3.1. Contenu de la boîte	4
3.2. Déballage et installation	4
3.3. Remplacement des bouteilles de gaz	7
3.4. Remplacement du régulateur.....	10
4. INSTRUCTIONS D'UTILISATION.....	11
4.1. Notes générales.....	11
4.2 Démarrage de l'appareil	11
4.3 Régulation de la taille de la flamme	12
4.4 Arrêt du dispositif	12
5. TEST.....	13
5.1 Vérification des fuites de gaz.....	13
5.2 Vérification de l'aspect de la flamme.	13
6. L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE.....	14
6.1. Test et nettoyage.....	14
7. GARANTIE.....	14
8. DÉPANNAGE.....	15
9. COORDONNÉES DU FABRICANT	15
10. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	15

1. INTRODUCTION

La cheminée Bino est un appareil décoratif à gaz à effet combustible destiné uniquement à un usage extérieur. Il est obligatoire de prendre connaissance du manuel d'installation et du manuel d'utilisation ci-dessous avant de s'engager dans l'installation et l'utilisation de la cheminée Bino. Ce manuel doit être conservé pendant toute la durée de vie de l'appareil.

AVERTISSEMENT ! L'appareil doit être installé par un installateur certifié et qualifié dans le domaine du chauffage au gaz, qui doit posséder toutes les qualifications requises par la législation locale. Le non-respect de cette condition peut entraîner l'annulation de la garantie.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- A utiliser uniquement à l'extérieur.
- Le foyer Bino doit être installé et contrôlé annuellement conformément au manuel d'installation ci-dessous ainsi qu'aux lois nationales et locales en vigueur concernant la sécurité du gaz (installation et utilisation).
- Il convient d'évaluer si les données figurant sur la plaque du produit sont conformes au type de gaz et à la pression locale.
- Ne pas modifier la structure de l'appareil ou de ses éléments scellés, ni les paramètres par défaut du foyer Bino.
- Ne placez pas de blocs d'imitation supplémentaires ni de fragments de charbon incandescents sur le brûleur ou dans la chambre de combustion. N'utilisez que des accessoires décoratifs approuvés par le fabricant pour les foyers Planika.
- Un extincteur à CO₂ ou à poudre doit être placé à proximité de l'appareil.
- Lors du premier allumage, le foyer Bino doit être allumé au maximum pendant quelques heures afin que les éléments acquièrent une température correcte et que les restes de peinture, de laque et de lubrifiant s'évaporent.
- Ne déplacez pas l'appareil pendant qu'il fonctionne.
- Le Bino a été conçu à des fins décoratives. La surface du Bino peut devenir chaude (jusqu'à 100 degrés Celsius), à l'exception des parois latérales de l'appareil et du panneau de commande. **AVERTISSEMENT !!!** Les parties de l'appareil qui sont faciles à atteindre peuvent être très chaudes. Tenez les enfants à l'écart de l'appareil.
- Cet appareil doit être tenu à l'écart des matériaux inflammables pendant son utilisation. Ne placez aucun matériau combustible à moins de 1 m de Bino et de 1 m au-dessus de l'appareil (Fig. 1)




Fig. 1 : Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables

- Un espace amplement ventilé doit avoir un minimum de 25 % de surface ouverte. La surface est la somme des surfaces des murs.
- Lorsque le foyer Bino est allumé, il ne doit pas être exposé à la pluie.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, le Bino doit être protégé des conditions atmosphériques et le robinet principal de la bouteille de gaz doit être fermé.
- Si le Bino n'est pas utilisé pendant une période prolongée (par exemple en hiver), nous vous conseillons de le ranger à l'intérieur.

- Les pièces du foyer Bino sont fabriquées dans un matériau résistant aux taches.
- Ne jamais laisser un Bino allumé sans surveillance.
- La cheminée Bino doit être installée dans un endroit inaccessible aux enfants, aux personnes non autorisées ou aux animaux pour que le contact direct avec la flamme ou les parties chaudes de l'appareil soit impossible.
- En cas de vent fort, le foyer Bino doit être immédiatement éteint et il faut attendre que le vent fort passe.
- En cas de fuite de gaz, le foyer et le robinet principal de la bouteille de gaz doivent être éteints.
- Après utilisation, fermer le robinet de la bouteille de gaz.
- L'environnement salin de l'eau de mer accélère le processus de corrosion et contribue à l'endommagement du foyer.

2.1 Consignes de sécurité concernant l'utilisation des bouteilles de gaz.

- N'utilisez que le type de gaz et la pression spécifiés par le fabricant.
- La bouteille de gaz doit toujours être placée en position verticale - pendant l'utilisation et le transport.
- Stockez toujours la bouteille de gaz dans un endroit facilement accessible afin de pouvoir l'éteindre immédiatement.
- Pendant l'installation, ne laissez pas une flamme nue ou un objet enflammé atteindre la bouteille de gaz
- Les fuites doivent être détectées à l'aide d'un liquide de nettoyage et d'eau. Si des bulles se forment à la surface, cela signifie qu'il y a une fuite.
- Utilisez toujours un détendeur entre la bouteille de gaz et l'appareil. Remplacer le détendeur tous les 5 ans. Les pressions autorisées sont les suivantes : 30 mbar, 37 mbar (recommandé), 50 mbar. N'utilisez que des détendeurs conformes à la norme européenne EN16129.
- N'utilisez que des raccords de gaz homologués et certifiés. Remplacer la tringlerie tous les 2 ans.
- Le lien élastique reliant le gaz au foyer doit être éloigné des arêtes vives et des surfaces chaudes. Évitez de plier et de tordre la liaison élastique sur toute sa longueur.
- La bouteille de gaz doit être fermée si le foyer n'est pas utilisé.
- Le remplissage des bouteilles de gaz doit être confié à des stations de remplissage certifiées.
- Le remplacement des bouteilles vides par des bouteilles pleines ne doit être effectué que dans des lieux autorisés.

3. INSTALLATION

3.1. Contenu de la boîte

- 1x cheminée à gaz Bino complète
- 1x piles AAA
- 2x sacs de pierres décoratives
- 1x tube en verre
- 1x tapis en silicone pour bouteille de gaz
- 1x clé de serrage
- 1x clé Allen
- 1x 1,4 mètre de tringle à gaz en caoutchouc - installée
- 1x régulateur de pression (dédié au marché choisi)
- 1x manuel d'installation et manuel d'utilisation

3.2. Déballage et installation

- Tournez autour de la boîte et ouvrez-la à l'endroit où les flèches d'étiquetage vont taper
- Retirer le détendeur et les pierres décoratives placés dans le bol de protection, enlever le tapis de silicone dédié à la bouteille de gaz et le mettre de côté. Retirer délicatement le tube de verre et le fond en carton placés à l'intérieur de l'appareil. Retirer les housses de transport en mousse et les tiges de renfort, puis sortir le foyer.




Fig. 2 - Déballage des accessoires du foyer

- Coupez délicatement la bande de fixation et retirez le tuyau de gaz. Raccorder le détendeur de gaz au tuyau à l'aide d'une clé.





Fig. 3 - Raccordement du détendeur de gaz avec le tuyau




- Raccorder la bouteille de gaz au détendeur selon le schéma suivant

CONNECTEUR FILETÉ

Si votre détendeur de gaz est équipé d'un raccord fileté, vissez-le à l'aide de la clé HEX fournie avec le produit en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



CONNECTEUR BARB

<p>Si votre détendeur de gaz est équipé d'un raccord cannelé. Couper l'extrémité du tuyau de gaz avec l'embout fileté.</p>	
<p>Placer le collier dans l'embout et assembler le réducteur de pression. S'assurer que le collier ne dépasse pas 10 mm du réducteur.</p>	
<p>Serrez le collier en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.</p> <p>ATTENTION ! En cas de dommages visibles sur la pince, remplacez-la par une neuve.</p>	
<p>Attention. Pour faciliter l'application du tuyau de gaz à la sortie du détendeur, vous pouvez chauffer l'extrémité du tuyau de 2 cm sous l'eau chaude.</p> <p>Avertissement. Une clé est un outil à usage unique.</p> <p>Attention. Vérifier l'étanchéité après l'assemblage du réducteur en utilisant de l'eau savonneuse (si des bulles d'air sont présentes, cela signifie qu'il y a une fuite au niveau de la connexion).</p>	

- Retournez le foyer et dévissez le couvercle carré de protection à l'aide d'une clé Allen.




Fig. 4 - Dévissage du couvercle de protection

- Connectez le détendeur de gaz à la bouteille de gaz et placez le foyer de manière à ce qu'il recouvre la bouteille de gaz. Veillez à placer la bouteille de gaz sur une mousse ronde ajoutée au foyer.




Fig. 5 - Positionnement du foyer dans le bon sens

- Les pierres décoratives doivent être réparties uniformément autour du réservoir afin de recouvrir complètement le brûleur de la cheminée. Placez le cylindre de verre sur le dessus de la cheminée.




Fig. 6 - Vue de dessus du Bino avec détail des éléments d'allumage

3.3. Remplacement des bouteilles de gaz

AVERTISSEMENT !!! Le montage et l'entretien doivent être effectués par un professionnel qualifié, une entreprise ou le fournisseur de gaz.

Avant de procéder au raccordement de la bouteille de gaz au foyer, toutes les opérations relatives à la mise en place et à l'installation correctes du BINO doivent être effectuées. Retirez le tube de verre et les éléments décoratifs du brûleur, découvrez la bouteille de gaz en soulevant le foyer et en le mettant de côté. Placez le tuyau de gaz loin des bords chauds ou tranchants et assurez-vous qu'il n'est pas tordu.

Le BINO est livré avec une tringle à gaz élastique qui, d'un côté, est reliée à la valve de l'appareil et, de l'autre, au régulateur de gaz prêt à être connecté à la bouteille de gaz.

Type de réducteur de pression	Pays	Type de connexion	Type de connexion	Diamètre d'entrée	Sortie
Type A	FR, UK, IE, MA	Clip On	G59/H4	27 mm	G1/4"-LH
Type B	ES, DK, NO, FI, EE, PT, CY	Clip On		35 mm	G1/4"-LH
Type C	PL, DE, LT, AL, BE, CZ, SK, SI, LV, HR, UA, RS, MK, BIH	Twist On	G12/H4	21,8 mm	G1/4"-LH
Type D	IT, GR	Twist On	G1/H4	20 mm	G1/4"-LH

Si votre bouteille de gaz a une taille d'entrée différente ou nécessite un détendeur différent, remplacez le détendeur fourni par le détendeur requis (disponible séparément sur votre marché local).

Il faut contrôler la date de péremption du détendeur et de la conduite de gaz et, le cas échéant (par exemple : conduite cassée, coupée, rayée), remplacer les composants par des neufs conformément aux normes et standards nationaux.




Le foyer BINO peut utiliser des bouteilles en métal ou en acier ou des bouteilles composites remplies de gaz propane-butane ou de gaz propane.

AVERTISSEMENT !!! N'utilisez JAMAIS un raccord de gaz instable (sans régulateur).





Les bouteilles de gaz ont deux types de raccords

- Raccordement par vissage : Le plus important est le joint noir. Vérifiez toujours si le joint est présent et s'il n'a pas été endommagé lors du remplacement de la bouteille de gaz. Certains raccords sont munis d'un bouton pour les fixer, tandis que d'autres nécessitent l'utilisation d'une clé. Serrez fermement (filetage gauche). En utilisant l'outil, veillez à ne pas trop serrer le raccord, ce qui risquerait d'endommager le joint.
- Raccordement rapide : Pour ce type de raccordement, aucun outil n'est nécessaire. Le réglage marche/arrêt du raccordement au gaz s'effectue par l'intermédiaire d'un interrupteur situé sur le détendeur ou sur un raccord spécial. En cas d'utilisation d'un raccord avec un détendeur à filetage d'un type ancien, il convient de vérifier tout particulièrement si l'écrou de raccordement a été fermement fixé à l'aide d'une clé.

Débranchement de la bouteille de gaz

Raccordement Twist-on	Attache rapide
<p>1. Éteignez le BINO - mettez-le en position OFF. Le brûleur principal doit être éteint.</p> <p>2. Tourner le robinet de la bouteille en position OFF (dans le sens des aiguilles d'une montre).</p>	<p>2. Placez l'interrupteur en position OFF.</p>
 <p>3. NE PAS démonter le régulateur (ou l'écrou de raccordement) lorsque le robinet de la bouteille est ouvert.</p> <p>4. DÉBRANCHER le régulateur (ou l'écrou de raccordement) à l'aide d'une clé ou d'un bouton de raccordement.</p>	 <p>3. Retirer le régulateur à dégagement rapide en appuyant horizontalement sur l'interrupteur et en tirant simultanément l'ensemble du régulateur vers le haut.</p>
 <p>5. REMPLACER le bouchon ou le capuchon de la bouteille vide ou partiellement pleine si elle n'est pas utilisée.</p>	 <p>4. REMPLACER le bouchon de serrage sur une bouteille vide ou partiellement pleine si elle n'est pas utilisée.</p>

Raccordement de la bouteille de gaz









Raccordement Twist-on	Attache rapide
<ol style="list-style-type: none">Vérifier si le robinet de la bouteille est FERMÉ en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.Retirer l'embout de protection et le conserver pour une utilisation ultérieure.	<ol style="list-style-type: none">Retirez l'embout de protection. N'utilisez aucun outil, laissez l'embout pendre librement.
<ol style="list-style-type: none">Avant d'effectuer la connexion, vérifiez que le joint noir n'est pas endommagé. 	<ol style="list-style-type: none">Assurez-vous que tous les robinets de l'appareil à gaz sont fermés et que l'interrupteur est en position OFF. 
<ol style="list-style-type: none">Montez l'écrou de raccordement sur la bouteille à l'aide d'une clé appropriée ou du bouton de raccordement. (filetage à gauche) Ne pas trop serrer les raccords de la bouteille de gaz. 	<ol style="list-style-type: none">Placez le régulateur à dégagement rapide sur la vanne et appuyez fortement dessus. Si l'interrupteur est correctement désactivé, vous entendrez un clic caractéristique. 
<ol style="list-style-type: none">Lorsque le débit de gaz est nécessaire, tourner le robinet de la bouteille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 	<ol style="list-style-type: none">Pour faire entrer le gaz, placez l'interrupteur en position ON (ou sur l'image de la flamme). 





AVERTISSEMENT !!! Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite au niveau du raccordement au gaz. Si quelque chose suggère la présence d'une fuite (par exemple une odeur caractéristique de gaz), fermez le robinet de la bouteille de gaz et ne mettez en aucun cas l'appareil en marche avant d'avoir éliminé la fuite.

- Après avoir éliminé la fuite, il est possible de rouvrir le robinet de la bouteille de gaz.

3.4. Remplacement du régulateur

1. Vous devez toujours utiliser un régulateur de pression entre la bouteille de gaz et l'appareil. Remplacez le régulateur de pression tous les 5 ans. Pressions autorisées : 30 mbar, 37 mbar (recommandé), 50 mbar. N'utilisez que des détendeurs conformes à la norme européenne EN16129.
2. Eteignez le BINO en position "OFF". Le brûleur principal doit être éteint.
3. Déconnecter le régulateur de la bouteille de gaz (description ci-dessus).

	Raccordement Twist-on	Attache rapide
4. Couper le détendeur raccordé ou passer à l'étape 4.1. si vous avez un détendeur avec raccord à collier.		
5. Remplacer le régulateur par un nouveau régulateur avec raccord à collier en fixant la nouvelle tringlerie sur l'embout du régulateur.		
6. Déplacer la pince dans l'embout		
7. Serrer le collier avec un tournevis (philips) ou une clé plate. ATTENTION ! En cas de dommages visibles sur la pince, remplacez-la par une neuve.		

	Raccordement Twist-on	Attache rapide
4.1. Desserrer le collier métallique à l'aide d'un tournevis (philips) ou d'une clé plate.		
4.2. Éloigner le collier de serrage de l'embout du régulateur de gaz et passer à l'étape 5.		

- BINO est équipé d'une soupape anti-basculement qui arrête l'appareil en cas de basculement ou d'affaissement du foyer. La soupape coupe automatiquement l'alimentation en gaz du contrôleur, ce qui éteint la flamme.

AVERTISSEMENT !!! assurez-vous que la valve anti-basculement est toujours installée en position haute.




Fig 7 - Capteur anti-basculement

4. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

4.1. Notes générales

Le foyer Bino est équipé d'une valve de contrôle avec allumage intégré pour le brûleur principal (sans flamme pilote). La hauteur de la flamme du brûleur principal peut être réglée de manière appropriée en tournant le bouton. A côté du bouton se trouve un bouton d'allumage électif (alimenté par une pile AAA). Le panneau de contrôle est placé sur le côté du foyer.




Fig. 8- Bouton de commande et bouton d'allumage

4.2 Démarrage de l'appareil

- Assurez-vous que le bouton est placé en position "OFF" (à fond dans le sens des aiguilles d'une montre).




Fig. 9- Position d'arrêt

- Ouvrir la vanne du réducteur de gaz
- Appuyer sur le bouton et, tout en continuant à appuyer, le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de la position (1) à la position (2).




Fig. 10- Mise en marche de l'appareil

- Tout en maintenant le bouton enfoncé, allumez la flamme en appuyant sur le bouton d'allumage (3).




Fig. 11- Séquence d'allumage

- Une étincelle apparaît et allume le brûleur principal à la hauteur minimale de la flamme. Si la flamme ne s'est pas allumée, répétez ce processus 2 ou 3 fois. Cette opération est particulièrement nécessaire lorsque vous avez remplacé et installé une nouvelle bouteille de gaz GPL.
- Lorsque la flamme est allumée, maintenez le bouton enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le thermocouple, qui maintient la vanne principale en position ouverte, se réchauffe.
- Vous pouvez maintenant relâcher le bouton. Si la flamme s'éteint, répétez l'opération jusqu'à ce que la flamme soit stable.

ATTENTION !!! Après 2 ou 3 tentatives infructueuses, arrêtez et vérifiez les connexions. Réessayez dans 10 minutes. Si la bouteille de gaz installée est neuve ou si le foyer n'a pas été utilisé pendant une longue période, la première chose à faire est de libérer l'air de la conduite de gaz. Dans ce cas, il faudra plusieurs tentatives jusqu'à ce que la flamme s'allume.

4.3 Régulation de la taille de la flamme

- Lorsque la flamme brûle, la hauteur souhaitée de la flamme peut être ajustée et réglée en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
- Pour obtenir une flamme plus élevée, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position "Hi". Pour obtenir une flamme plus faible, tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position "Lo" (Fig. 12).




Fig. 12- Régulation de la flamme

4.4 Arrêt du dispositif

- Pour éteindre l'appareil, appuyez simultanément sur le bouton et tournez-le à fond dans le sens des aiguilles d'une montre. L'alimentation en gaz est coupée et la flamme du brûleur est éteinte.




Fig. 13 - Mise hors tension de l'appareil

- Fermez également la vanne du détendeur de gaz.

4.5 Remplacement de la batterie

Si la pile est mal insérée, l'allumeur électronique peut être irrémédiablement endommagé. Ne remplacez la pile que lorsque l'appareil est complètement éteint.

La batterie est placée dans le conteneur situé sur le panneau de contrôle, à côté du bouton de réglage de la flamme.

- Dévisser le bouton d'allumage
- Retirez la batterie et placez la nouvelle dans l'emplacement.

ATTENTION ! N'oubliez pas de polariser correctement la batterie.

- Visser le couvercle du compartiment à piles.




Fig. 14 - Remplacement des piles

5. TEST

ATTENTION !!! NE JAMAIS METTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ SI UNE ODEUR CARACTÉRISTIQUE DE GAZ EST PERCEPTIBLE

Si vous sentez une odeur de gaz pendant le fonctionnement du foyer, éteignez immédiatement l'appareil et coupez l'alimentation en gaz de la bouteille de gaz en fermant son robinet.

5.1 Vérification des fuites de gaz .

- Vérifier que toutes les connexions sont étanches.
- Pour ce faire, appliquez sur tous les raccords de l'eau savonneuse (ou de l'eau additionnée d'une autre substance mousseuse) ou un spray professionnel pour la détection des fuites.
- Si des bulles d'air sont présentes, cela signifie qu'il y a une fuite au niveau de la connexion.
- Supprimer les fuites dans les espaces identifiés.
- Vérifier à nouveau l'absence de fuites.
- Après l'inspection, sécher les connexions inspectées.
- L'appareil ne peut être réutilisé que lorsque toutes les fuites ont été éliminées
- **Si le problème se reproduit, contactez votre revendeur.**

5.2 Vérification de l'aspect de la flamme .

- Faites brûler le Bino à la hauteur maximale de la flamme et vérifiez l'aspect de la flamme.
- S'il y a des écarts visibles ou des différences importantes dans la hauteur des flammes, éteignez le foyer et, une fois l'appareil refroidi, ajustez l'emplacement des pierres décoratives de manière à ce qu'elles soient placées uniformément sur toute la surface du brûleur principal.
- Allumez le foyer et vérifiez à nouveau l'apparence de la flamme.

6. L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE

6.1. Test et nettoyage

Veillez vérifier et nettoyer si nécessaire :

- Le brûleur principal - si nécessaire, enlever les parties cassées des pierres et la poussière existante.
- Thermocouple (si nécessaire, enlever le sédiment existant). En cas de dommages visibles, contactez votre revendeur.
- Raccord de gaz et régulateur de pression (si leur date d'expiration n'est pas valide, remplacez ces accessoires par des neufs)
- Si vous avez rencontré des problèmes avec le régulateur, la conduite de gaz, le brûleur ou les vannes de régulation, n'essayez pas de réparer ces pièces. Contactez un vendeur, un service agréé ou un importateur pour obtenir des pièces de rechange. Pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil, n'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

7. GARANTIE

Planika Sp. z o.o. accorde au client une garantie de qualité pour le bon fonctionnement des marchandises spécifiées dans le document de vente. La garantie est déterminée pour une période donnée à partir de la date d'achat (sur la base de la carte de garantie jointe au reçu d'achat). La période de garantie commence au moment de l'achat du produit original par le premier utilisateur final. Le produit peut être composé de plusieurs pièces distinctes et chaque pièce peut être couverte par une période de garantie différente. Le fabricant accorde une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat d'un insert pour son bon fonctionnement. Le scellement du foyer est couvert par la garantie pendant une période d'un an à compter de la date d'achat de l'appareil. La garantie ne couvre pas les bûches/pierres céramiques décoratives et les éléments en verre (bouclier en verre et dessus en verre). L'utilisation de l'insert et les conditions de fonctionnement doivent être conformes au manuel d'utilisation et à la réglementation en vigueur. La base de la réparation gratuite couverte par la garantie est une carte de garantie. La carte de garantie expirera sans date, cachet, signature, ainsi que les modifications apportées par des personnes non autorisées. Le droit du client à la garantie s'éteint automatiquement après la période de garantie. Tout dommage causé par une mauvaise manipulation, un mauvais stockage, un mauvais entretien, incompatible avec les conditions prévues dans le manuel et pour d'autres raisons non dues à la faute du fabricant, annulera la garantie. En cas de réclamation, adressez-vous toujours à votre revendeur. Le fournisseur contactera la société Planika, s'il le juge nécessaire. La garantie d'usine est valable pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Les détails de la garantie sont disponibles sur le site <https://www.planikafires.com/warranty-cards/>.

VENDEUR	
Nom :	Sceau et signature du vendeur
Adresse :	
Tél/fax :	
Date de la vente :	
ACHETEUR	
Nom :	
Adresse :	
Tél/fax :	
Date d'achat :	
Le foyer à gaz doit être installé par un installateur qualifié, conformément aux réglementations nationales applicables en matière de construction et aux instructions contenues dans les manuels d'installation et d'utilisation.	
Je déclare avoir lu le manuel de l'utilisateur et les conditions de garantie.	
Date et signature lisible de l'acheteur	
INSTALLATEUR	
Nom :	
Adresse :	
Tél/fax :	
Date de mise en service :	
Je déclare par la présente que le foyer à gaz installé par mon entreprise l'a été conformément aux réglementations applicables en matière de construction et aux directives contenues dans les manuels d'installation et d'utilisation. Le foyer à gaz installé est prêt à fonctionner en toute sécurité.	
Sceau et signature de l'installateur	